Globiz

2.4GHz 7’’ LCD Moniteur Sans Fil

Manuel d’Utilisation

Ne pas démonter ni réparer le récepteur par vous-même.

1. Caractéristiques

Fréquence d'émission : ISM 2400MHz-2483MHz 4CH

Modulation : FM

Portée d'émission : 15m

Antenne : Caméra : Omni

Écran: Directionnel

Humidité : 85%RH

Poids d'emballage : 905g

Caméra : Capteur d'image : 1/4" CMOS

CMOS Pixel : PAL:628(H) x 582(V) NTSC:510(H) x 492(V)

Résolution horizontale : 380TV Lignes

Illumination minimale : 1.5Lux/1.5F

Consommation : 80mA 200mA(IR ON)

Alimentation : DC5V, 1000mA

Vision de nuit : 5m

Poids : 45g

Écran : Vidéo Standard : 16:9

Type LCD : TFT

Taille d'écran : 7 pouces

Résolution LCD : 480 x 320

Luminosité : 250cd/m³

Contraste : 150:1

Niveau du signal de sortie vidéo : 1Vp-p@75 Ohm, S/N>38 Db

Niveau du signal de sortie audio : 1VP-P@600 Ohm

Consommation : DC12V, 700mA

Alimentation : DC12V, 1.5A

Poids : 345g

Dimensions : 190mm x 143mm x 20mm

2. Le schéma de structure et le schéma de câblage :

Trou de Fixation
Trou de Fixation
Wireless 7.0" LCD Monitoring

3. Manipulation

1) Ouvrer le paquet, sortir le récepteur, ajuster ses supports au dos jusqu'à une position appropriée. Puis le mettre de manière stable et installer l'antenne correctement.

2) Alimenter l'écran :

Connecter le terminal d'entrée de l'adaptateur à AC 110-220V, l'autre terminal à la prise DC IN de l'écran. Glisser le commutateur d'alimentation à position ON, puis LED puissance rouge s'allume, le récepteur commence à fonctionner.

3) Alimenter la caméra : brancher la caméra et la fixer dans une position correcte.

Note : La caméra ne peut pas être couverte par du matériel métal.

4) Sélection des canaux :

Presser le bouton "sélection des canaux" puis l'écran LED montrera le numéro de 1 à 4, ce numéro représente le canal. Lorsque vous sélectionnez les fréquences différentes de canaux, le moniteur affichera les images prises par la caméra correspondante. Vous pouvez aussi ajuster ka fréquence de canaux par la télécommande.

5) Configuration fréquences de cycle :

Pressez le bouton "sélection des canaux" pour 3 secondes, le LED écran affichera le numéra de 1 à 4 tour à tour, et chacun tiendra 5 secondes. Ce cera plus pratique pour plusieurs caméras travaillant en même temps. Vous pouvez aussi réaliser cette fonction en utilisant lé télécommande.

6) Pour recevoir une vidéo plus claire :

Essayer d'ajuster la direction de l'antenne, cela favorise à recevoir une vidéo plus claire.

7) Ajuster le volume et la luminosité de la vidéo par les knobs correspondants dans le côté.

8) Sortie de vidéo et audio :

Lorsque le moniteur fonctionne normalement, vous pouvez faire sortir la vidéo ou l'audio via le câble A/V compatible.

9) Entreé de vidéo et audio :

Pressez le bouton "sélection des canaux" pour quelques secondes, fermez la fonction réception sans fil du récepteur, puis un point rouge s'affiche sur l'écran. Dans ce cas-là, vous pouvez faire l'entrée de vidéo et audio via le câble A/V compatible.

10) Trou écouteur dans le côte du récepteur est utilisé pour l'écouteur externe.

11) Le trou de montage est au dos. Vous pouvez pendre le récepteur sur le mur, ce sera plus commode.

4. Panne et entretien

Panne 1 : Impossiblité de recevoir les images

Solution :

1. Vérifier l'alimentation du récepteur
2. Vérifier l'alimentation de caméra
3. Ajuster la fréquence de réception correspondante à la caméra
4. Vérifier la connexion de l'antenne
5. Vérifier si la caméra est dans la distance valide ou si les signaux sont masqués par des obstacles.

Panne 2 : Interférence des images de récepteur

Solution :

1. Vérifier la connextion de l'antenne, faire des ajustements appropriés de sa position
2. Changer d'une antenne plus grandes ou plus sensible de réception
3. Vérifier si la caméra se trouve dans la distance valide ou si les signaux sont masqués par des obstacles.
4. Faire des ajustements nécessaires de la luminosité de l'écran
5. Vérifier s'il y a des interférences des autres signaux 2.4GHz

Panne 3 : Impossiblité de faire entrer/sortie de vidéo/audio

Solution :

1. Vérifier si la fonction réception sans fil est déjà fermée, c'est-à dire, il n'y a pas de numéro 1 à 4 sur l'écan. (Il est obligatoire de fermer cette fonction lors de l'entrée ou sortie de vidéo/audio.
2. Vérifier si le câble A/V est facturé.

5. Liste d'emballage :

Numéro	Nom	Quantité
1	7" récepteur sans fil	1
2	Adaptateur d'alimentation	1
3	Câble A/V	1
4	Manuel d'utilisation en anglais	1
5	Télécommande	1

Nota : La quantié des autres accessoires du colis dépend du modèle ou de la quantité de caméra.